

CafeGrano

120

Elektriskās kafijas dzirnaviņas
Lietošanas pamācība ar noderīgiem padomiem



NIVONA

Kaislība uz kafiju

Ierīces apraksts



A Pupiņu trauka vāks

B Rotējošs pupiņu trauks

C Darba režīmu indikatori

D Laika / daudzuma izvēles slēdzis

E Noņemams maltas kafijas trauks

F Maksimālā piepildījuma atzīme

G El. strāvas vada glabāšanas nodalījums (lejasdaļā)



2



3



4



5



Drošības tehnika

- Pirms lietot ierīci, lūdzu, rūpīgi iepazīsieties ar visiem lietošanas pamācības norādījumiem.
 - Ierīces izmantojamajam strāvas spriegumam jāsakrīt ar spriegumu el. strāvas tīklā. Lūdzam skatīt informācijas plāksni ierīces apakšdaļā.
 - Nepieļaujiet vada kontaktu ar karstām virsmām.
 - Neatvienojiet ierīci, velkot aiz vada.
 - Nedarbiniet ierīci, ja ir strāvas vada un /vai ierīces korpuss ir bojāti.
 - Neļaujiet bērniem darbināt ierīci bez pieaugušo uzraudzības.
 - Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas vai atklātas liesmas tuvumā.
 - Neiepildiet ūdeni ierīcē, kā arī neiemērciet ierīci ūdenī.
 - Nepārsniedziet maksimālā piepildījuma atzīmi (ierīces pārkaršanas risks).
 - Pirms sākt ierīces tīrīšanu un apkopi, pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no el. strāvas tīkla.
 - Pirms sākt ierīces tīrīšanu un apkopi, ļaujiet tai atdzist pietiekošu laiku.
 - Pārliecinieties, ka el. strāvas vads neatrodas vietās, kur tas var būt par traucēkli.
 - Šī ierīce paredzēta tikai grauzdētu kafijas pupiņu malšanai. Šī ierīce nav paredzēta citu pārtikas produktu malšanai. Vienmēr pārliecinieties, ka pupiņu traukā nav nepiederošu vielu un priekšmetu – **pretējā gadījumā garantija zaudēs spēku.**
 - Šī ierīce nav piemērota izmantošanai personām (arī bērniem) ar fiziskiem, uztveres vai garīgiem traucējumiem, kā arī ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus ja ir veikta atbilstoša instruktāža par drošu ierīces izmantošanu vai ir atbildīgo personu atbilstoša uzraudzība.
- Ja ir nepieciešams ierīces remonts, tai skaitā strāvas vada maiņa, lūdzam sazināties ar servisa centru.
- Brīdinājums:** Elektroierīču remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls! Nekvalificēts remonts var pakļaut lietotāju riskam. Atbildība par bojājumiem nevar tikt piemērota, ja ierīce ir izmantota neatbilstošiem mērķiem, nepareizi apkalpota vai remontēta.



... Drošības tehnika

CE – šī ierīce atbilst šādām EK vadlīnijām:

- 73/23/EWG datēts ar 19/02/1973 “Low Voltage Directive”, ar papildinājumu 93/68/EWG.
- 89/336/EWG datēts ar 03/05/1989 “EMV Directive”, ar papildinājumu 92/31/EWG.

Raksturlielumi

Strāvas spriegums: 230V

Jauda: 100W

Piezīme: Ierīcei ir el. strāvas vada uzglabāšanas nodalījums – ja strāvas vads ir pārāk garš, lai izvairītos no negadījumiem, lieko garumu var novietot glabāšanas nodalījumā ierīces apakšdaļā (5. att.)



Pirms sākt ierīces darbināšanu

Pirms pirmās izmantošanas, visas ierīces daļas rūpīgi jānoslauka ar sausu lupatiņu. Tad ierīci var pieslēgt el. strāvas tīklam.



Ierīces sagatavošana darbam

Ierīces izsaiņošana un salikšana

Rūpīgi izsaiņojiet un noslaukiet ar sausu drāniņu visas ierīces sastāvdaļas. Pārliecinieties, ka maļšanas mehānismā zem gumijas blīves nav svešķermeņu un ka gumijas blīve ir pareizi savā vietā.

Pupiņu trauku (1/B att.) novietojiet uz korpusa tā, lai melnais punkts uz trauka būtu savietots ar melno atzīmi korpusa labajā pusē.

Pirms pagriezt pupiņu trauku, uzlieciet vāku (1/A att.) – ir vieglāk un drošāk grozīt trauku, ja virsū ir vāks.



... Ierīces sagatavošana darbam

Ierīces sagatavošana un darbināšana

Pirmajā izmantošanas reizē ievietojiet ierīcē tikai dažas kafijas pupiņas.

Ierīces malšanas mehānismā tiek izmantots koniskais nerūsējoša tērauda zobratu pārvads un dinamometriskais motors, kas ļauj pupiņas samalt nodrošinot precīzi jūsu izvēlēto maluma smalkumu.

Malšanas process ir relatīvi lēns, tādejādi pupiņas ir minimāli pakļautas siltuma iedarbībai un tiek maksimāli saglabāts aromāts.

Pupiņu trauks un samaltās kafijas trauks ir ērti noņemami un viegli tīrāmi.



Kafijas malšana

Dzirnaviņu iestatījumi

Ierīcei ir 16 malšanas smalkuma iestatījumi – gandrīz bezgalīga izvēle.

Katram no 4 pamatiestatījumiem ir 4 apakšiestatījumi, tādējādi ļaujot izvēlēties jebkuru malšanas režīmu - īpaši smalku, smalku vidēju vai rupju (2. att.).

Vēlmes ir dažādas, tāpēc ir ieteicams pamēģināt dažādus malšanas režīmus, lai atrastu kafijas grauzdējumam un jūsu garšai atbilstošāko.

Lūk, daži padomi, kā izvēlēties atbilstošāko iestatījumu:

Coarse (rupjš) – piemērots, ja vēlaties kafiju filtrēt ar roku.

Medium (vidējs) – ieteicams tradicionālajiem vārīta ūdens espresso kafijas automātiem

Fine (smalks) – jālieto, izmantošanai kafijas automātos ar filtriem vai automātiskajos pumpļa spiediena kafijas automātos.

Extra-fine (ļoti smalks) – moka kafijas pagatavošanai vai gatavojot kafiju ar rokām.



... Kafijas malšana

Kafijas malšana

Kafijas malšana iespējama, ja ir uzstādīts pupiņu trauks un ir iestatīts kāds no malšanas režīmiem. Ja ir galēji labais malšanas režīms, dzirnaviņas nedarbosies (2. att.).

Norādot malšanas laiku, iespējams iestatīt samaltās kafijas daudzumu. Griežot slēdzi ierīces priekšpusē, iestatiet malšanas laiku, lai iegūtu vēlamo maltas kafijas daudzumu (3. att.).

- Pupiņu traukā ievietojiet vēlamo pupiņu šķirni.
- Pārlicinieties, ka maltās kafijas trauks (4. att.) ir vietā un ir tukšs.
- Pagrieziet pupiņu trauku pret vēlamo malšanas iestatījumu.

→ Griežot slēdzi, iestatiet vēlamo malšanas laiku / kafijas daudzumu (3. att.).

Malšana sākas uzreiz. Malšana beidzas, kad slēdzis sasniedz pozīciju „0”.

Padoms: Ja malšanu vēlaties pārtraukt pirms beidzies iestatītais laiks, pagrieziet pupiņu trauku (1/B att.) pa labi līdz galam. Malšana beigsies, bet taimeris darbosies, līdz tiks sasniegta pozīcija „0”.

Pārtraukt malšanu var būt nepieciešams, ja iestatīts pārāk ilgs malšanas laiks, vai pupiņu traukā un malšanas mehānismā ir iekļuvuši nepiederoši priekšmeti.



Noderīgi padomi un piezīmes

- Pārlicinieties, ka malšana netiek sakta bez pupiņu trauka.
- Nenonemiet pupiņu trauku, ja tajā vēl ir kafijas pupiņas
- Jo smalkāks malšanas iestatījums, jo ilgāks laiks nepieciešams vēlamā kafijas daudzuma samalšanai.

Piemēram, 20 sekunžu laikā mašīna samaļ vairāk rupja maluma kafijas, nekā smalka.

→ Nav ieteicams malt kafiju uzglabāšanai.



... Noderīgi padomi un piezīmes

Lai maksimāli saglabātu aromātu, kafiju vienmēr jāmaļ tieši pirms kafijas vārīšanas.

- Pirms noņemt samaltās kafijas trauku, viegli piesitiet ierīcei – tas nodrošinās, ka no malšanas mehānisma izbirs visa samaltā kafija.
- **Nekad** nepiepildiet maltās kafijas trauku vairs atzīmes „max.”. Maltā kafija var tikt ierauta atpakaļ malšanas mehānismā, izraisot pārkaršanu un mehānisma bojājumu.

- Malšanai nevajadzētu būt ilgākai par 3 min. bez pārtraukuma, jo malšanas mehānisma daļas uzkarst, kā rezultātā zūd kafijas aromāts.
- Ja samaltā kafija ir pārāk vāja, vai pārāk ātri iztek caur filtru, iestatiet smalkāku maluma pakāpi. Ja kafija vārās pārāk ilgi, iestatiet rupjāku malumu.
- Tumšām, eļļainām kafija pupiņām jāiestata par 1 vai 2 pakāpēm rupjāku malumu.



Ierīces tīrīšana

Ja ierīce tiek tīrīta regulāri, tā ilgi kalpos. Ja tiek maltas tumšas un eļļainas kafijas pupiņas, ierīci ir jātīra biežāk, nekā, ja tiek maltas vieglas un sausas kafijas pupiņas.

- Pirms sākt ierīces tīrīšanu, vienmēr to atvienojiet no el. strāvas tīkla.
 - Neiepildiet ūdeni vai citus šķidrumus ierīcē.
 - Lai izvairītos no eļļaino kafijas atlikumu salipšanas, noņemiet pupiņu trauku un iztīriet malšanas nodalījumu ar otiņu vai līdzīgu instrumentu
- tik bieži, cik iespējams (lūdzu, noņemiet malšanas mehānisma augšējo daļu, turot aiz gumijas blīves).
- Ar otiņu vai līdzīgu instrumentu, notīriet gumijas blīvi starp pupiņu trauku un malšanas mehānismu.
 - Ierīces ārpusi notīriet ar mīkstu drāniņu – lūdzu, pārlicinieties, ka visas mašīnas daļas ir tīras, pirms sākt ierīces lietošanu.
 - Lai būtu vieglāk tīrīt ierīci, pupiņu trauku un maltās kafijas trauku var noņemt.



... Ierīces tīrīšana

Lūdzam ņemt vērā, ka ierīces sastāvdaļas nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgāšanas mašīnā!

Padoms: ja maļat ar smalkāko maluma iestatījumu, ieteicams malšanas mehānismu un blīvi tīrīt pēc katras malšanas.



Garantija un klientu apkalpošana

Jautājumu gadījumā par ierīces darbību un /vai iespējamo problēmu risinājumiem, lūdzam sazināties ar servisa centra speciālistiem.



Vides aizsardzība



Elektriskās un elektronikas ierīces bieži satur vērtīgus vai bīstamus materiālus,

ko nav vēlams utilizēt kopā ar ikdienas mājāsaimniecības atkritumiem. Nepareizi utilizēti, tie var būt bīstami cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tāpēc, lūdzam neievietot jūsu ierīci atkritumu tvertnē kopā ar ikdienas atkritumiem.

Lūdzam ierīci utilizēt atbilstoši jūsu dzīvesvietā spēkā esošajai likumdošanai par elektroierīču utilizēšanu, uzticot to specializētiem dienestiem.